

Norm	<h1 style="margin: 0;">RCN-225</h1> <h2 style="margin: 0;">DCC-Protokoll</h2> <h3 style="margin: 0;">Konfigurationsvariablen</h3>	
Ausgabe 31.07.2016		RailCommunity – Verband der Hersteller Digitaler Modellbahnprodukte e.V.

Inhalt

1 Allgemeines	1
1.1 Zweck der Norm	1
1.2 Anforderungen und Definitionen	1
2 CV-Tabelle für Fahrzeugdecoder	2
2.1 Beschreibung der CVs für Fahrzeugdecoder	4
3 CV-Tabelle für Zubehördecoder	12
3.1 Beschreibung der CVs für Zubehördecoder	13
4 CV-Tabelle für SUSI-Module	16
Anhang A: Verweise auf andere Normen.....	16
A.1 Normative Verweise	16
A.2 Informative Verweise.....	16
Anhang B: Historie.....	16

1 Allgemeines

1.1 Zweck der Norm

Diese Norm definiert die Belegung und Nutzung der Konfigurationsvariablen (CVs) in Decodern. CVs ermöglichen es, einen Decoder an jedes Fahrzeug bzw. an andere mobile oder stationäre Objekte anzupassen. Wenn nicht anders spezifiziert, müssen CV dauerhaft gespeichert bleiben und dürfen sich nicht verändern, auch wenn die Stromversorgung für eine längere Zeit abgeschaltet ist.

1.2 Anforderungen und Definitionen

Um diese Norm zu erfüllen, müssen nachfolgende Bedingungen eingehalten werden.

Unterstützte CVs müssen in der hier vorgegebenen Version genutzt werden. Dabei gilt:

- Pflicht-CVs (M = Mandatory) müssen von jedem Decoder unterstützt werden.
- Empfohlene CVs (R = Recommended) sollten von jedem Decoder unterstützt werden.
- Optionale CVs können von Decodern unterstützt werden,
- Nur Lesen: Diese CV wird durch den Hersteller gesetzt und ist nicht veränderbar.
Siehe [RCN226] zu Schreibbefehlen auf diese CVs.
- Bereich: Es sind vorgegebene Wertebereiche einzuhalten.
- Bitweise: Diese CV setzt sich aus bis zu 8 einzelnen Bitwerten zusammen.

- Reserviert: Diese CVs sind für künftige Erweiterungen der Norm reserviert.
- Dynamisch: Diese CVs können vom Decoder unaufgefordert geändert werden.
- Herstellerspezifisch: Diese CVs können vom Hersteller frei belegt werden.
- Anwenderspezifisch: Diese CVs können vom Anwender beliebig belegt werden.

2 CV-Tabelle für Fahrzeugdecoder

CV Nr.	CV Verwendung	Typ	Bereich	Kommentar
1	Basis-Adresse	M	1 ... 127	Standardwert 3
2	Minimale Geschwindigkeit	R		
3	Faktor Beschleunigung	R		
4	Faktor Bremsen	R		
5	Maximale Geschwindigkeit	O		
6	Mittlere Geschwindigkeit	O		
7	Decoder Versionsnummer	M		Nur Lesen; vom Hersteller vergeben
8	Hersteller Identifikation	M	Ja	Nur Lesen; durch NMRA vorgegeben
9	Periode Pulsweite	O		
10	Herstellerspezifisches CV	O		
11	Maximalzeit ohne Datenempfang	R		
12	Zulässige Betriebsarten	O	Ja	Bitweise
13	Funktionsstatus Alternative Betriebsart F1-F8	O	Ja	Bitweise
14	Funktionsstatus Alternative Betriebsart F0 + F9-F12	O	Ja	Bitweise
15 – 16	Decoder Sperre	O	Ja	
17 – 18	Erweiterte Adresse	O	Ja	
19	Adresse für Mehrfachtraktion	O	Ja	
20	Reserviert für lange Mehrfachtraktionsadresse.	-		Reserviert NMRA
21	Funktionssteuerung in einer Mehrfachtraktion F1-F8	O	Ja	Bitweise
22	Funktionssteuerung in einer Mehrfachtraktion F0, F9-F12	O	Ja	Bitweise
23	Justieren Beschleunigung	O	Ja	
24	Justieren Bremsen	O	Ja	
25	Tabelle Geschwindigkeit	O	Ja	

26	n/a	-		Reserviert NMRA
27	Konfiguration für automatisches Anhalten	O	Ja	Bitweise
28	Konfiguration der Zwei-Wege Kommunikation (RailCom)	O	Ja	Bitweise
29	Decoder Konfiguration	M	Ja	Bitweise
30	Fehlerinformation	O	Ja	Dynamischer Wert; 0 = kein Fehler
31	Zeiger-Wert für erweiterten Bereich, höherwertiges Byte	O	Ja	Zeiger für CV 257 – 512
32	Zeiger-Wert für erweiterten Bereich, niederwertiges Byte	O	Ja	Zeiger für CV 257 – 512
33 – 46	Funktionszuordnung für F0-F12	O	Ja	
47 – 64	Herstellerspezifische CVs	O		
65	Herstellerspezifisches CV	O		
66	Trimmen Vorwärts	O		
67 – 94	Tabelle Geschwindigkeit	O		
95	Trimmen Rückwärts	O		
96	Methode zur Funktionszuordnung	O	Ja	Siehe auch [RCN227]
97 – 104	Herstellerspezifische CVs	O		
105 – 106	Anwenderkennung 1 & 2	O		Anwenderspezifisch
107 – 108	16 Bit Herstellerkennung	(M)		Nur bei CV 8 = 238, sonst herstellerspezifisch
109 – 111	Herstellerspezifische CVs	O		
112 – 256	Herstellerspezifische CVs	O		
257 – 512	Erweiterter CV-Bereich	O		Adressiert durch CV 31 und 32
513 – 879	n/a	-		Reserviert für Zubehördecoder
880 – 896	n/a	-		Reserviert NMRA / RailCommunity
897 – 1024	SUSI-CVs	O	Ja	Reserviert für SUSI

2.1 Beschreibung der CVs für Fahrzeugdecoder

CV1 Basis-Adresse

Bits 0-6 enthalten die Adresse mit einem Wert von 1 bis einschließlich 127. Bit 7 muss den Wert 0 haben. Wenn der Wert der CV 1 "0" ist dann wird das DCC-Protokoll gesperrt und die Betriebsart entsprechend CV 12 ausgewählt. Der Wert "0" muss nicht unterstützt werden, wenn CV 12 nicht implementiert ist. Diese Konfiguration ist ohne Einfluss auf die Fähigkeit des Decoders auf Befehle zur Programmierung zu reagieren. Der Standardwert ist 3, wenn der Decoder nicht für ein spezielles Fahrzeug vorprogrammiert ist.

CV 2 Minimale Geschwindigkeit

Die minimale Geschwindigkeit wird benutzt, um die Geschwindigkeit in Fahrstufe 1 zu definieren, bei der Motor sich zu drehen beginnt. Wenn die Anfahrspeisung Null Volt ist, dann soll keine Spannung am Motor liegen. Wenn der Wert 255 ist, dann liegt die volle Gleichspannung am Motor.

CV 3 Faktor Beschleunigung

CV 3 bestimmt den Faktor der Beschleunigung. Die Formel für die Beschleunigung soll gleich sein dem Inhalt von $(CV\ 3 * 0.896) / (\text{Anzahl der Fahrstufen})$. Z.B.: Der Inhalt von CV 2 beträgt 2. Die Beschleunigung ist dann 0.064 Sek / Fahrstufe bei einem Decoder mit 28 Fahrstufen. Ist der Wert von CV 3 Null, dann ist keine programmierte Beschleunigung vorhanden.

Ein Decoder kann aber auch für andere Formeln konfiguriert werden.

CV 4 Faktor Bremsen

CV 4 bestimmt den Faktor für das Bremsen in der gleichen Weise wie bei CV 3 beschrieben.

CV 5 Maximale Geschwindigkeit

CV 5 bestimmt die maximale Motorspannung die bei der höchsten Fahrstufe anliegt als Anteil der gleichgerichteten Spannung. Wenn der Wert 255 beträgt, dann wird bei der höchsten Fahrstufe die volle Gleichspannung zugeführt. Beträgt der Wert 0 oder 1, dann ist die maximale Geschwindigkeit bei der Kalkulation der Tabelle für die Geschwindigkeit nicht genutzt.

CV 6 Mittlere Geschwindigkeit

CV 6 bestimmt die Motorspannung bei der Hälfte der Fahrstufen als Anteil der gleichgerichteten Spannung. CV 6 wird benutzt, um eine einfache Geschwindigkeitskurve zu erzeugen. Beträgt der Wert 0 oder 1, dann wird CV 6 bei der Berechnung der Tabelle für die Geschwindigkeit nicht genutzt.

CV 7 Hersteller Versionsnummer

Zeigt die vom Hersteller festgelegte Version des Decoders und ist nur lesbar. CV 7 kann – wie in [RCN226] beschrieben – auch speziell zum Konfigurieren adressloser Geräte genutzt werden.

CV 8 Hersteller Identifikation

Muss die Identifikations-Nummer enthalten, die von der NMRA dem Hersteller des Decoders zugewiesen wurde. Die gegenwärtig zugewiesenen Identifikationen sind in [S922AA] zu entnehmen. Diese CV ist nur lesbar.

Da der Wertebereich dieser Variable begrenzt ist und jedes Jahr neue Hersteller hinzukommen, ist eine Erweiterung vorgesehen. Hat CV 8 den Wert 238 = 0xEE, steht in den CVs 107 und 108 eine erweiterte 16-Bit Identifikations-Nummer.

CV 8 kann auch – wie in [RCN226] beschrieben – speziell zum Rücksetzen des Decoders genutzt werden.

CV 9 Periode Pulsweite

Der Wert in CV 9 bestimmt die Periode der Pulsweiten-Modulation am Ausgang des Decoders.

CV 10 Hersteller spezifisches CV

War bei der NMRA die Gegen-EMK Begrenzung, wobei ein Wert von 1 bis einschließlich 128 festlegt, bei welcher Fahrstufe die Kontrolle der Gegen-EMK d.h. der Regelung der Geschwindigkeit abgeschaltet wird.

Aufgrund unterschiedlicher Verwendung freigegeben und darf vom Decoderhersteller frei belegt werden.

CV 11 Maximalzeit ohne Datenempfang

Definiert die maximale Zeitperiode für die auch ohne Datenempfang die digitale Betriebsart aufrechterhalten bleibt. Ein Wert 0 bedeutet keine Maximalzeit, andere Werte definieren die Maximalzeit wobei Zeiten bis mindestens 20 Sekunden einstellbar sein müssen. Entsprechend [RCN211] Abschnitt 5 darf die Maximalzeit – dort als Beharrungszeit bezeichnet – nicht weniger als 30 ms betragen.

CV 12 Zulässige Betriebsarten

Entsprechend Anhang B von NMRA [S922] definiert dieses CV die Betriebsart, falls CV 1 den Wert 0 hat. Dies ist auch die bevorzugte alternative Betriebsart, falls der Decoder kein DCC-Format erkennt. Da die in der NMRA-Norm genannten Betriebsarten veraltet sind und zudem eine genauere Festlegung der zulässigen und bevorzugten Betriebsarten erforderlich ist, wird die folgende Verwendung vorgeschlagen:

Dieses CV definiert, in welchen Betriebsarten der Decoder arbeiten darf.

Bit	Bedeutung
0	DC (Analogbetrieb Gleichstrom)
1	Funksteuerung
2	DCC (Digitalbetrieb)
3	Selectrix (Digitalbetrieb)
4	AC (Analogbetrieb Wechselstrom)
5	Motorola (Digitalbetrieb)
6	mfx (Digitalbetrieb)
7	reserviert für zukünftige Protokolle oder Betriebsarten

Für alle Bits gilt 0 = Betriebsart gesperrt, 1 = Betriebsart freigegeben.

Der Decoder darf nur dann in einen Analogbetrieb wechseln, wenn dieser freigegeben ist und keine der unterstützten digitalen Betriebsarten erkannt wird. Dabei ist es unerheblich, ob die digitale Betriebsart freigegeben ist. Zudem muss für den Analogbetrieb auch Bit 2 in CV 29 gesetzt sein. Ist keine der erkannten digitalen Betriebsarten freigegeben oder wird keine digitale Betriebsart erkannt und die entsprechende analoge Betriebsart ist gesperrt, so hat der Decoder alle Ausgänge abzuschalten.

CV 13 Funktionsstatus Alternative Betriebsart F1-F8

Definiert den Status für die Funktionen F1 bis F8, wenn der Decoder in einer Betriebsart arbeitet, in der die entsprechenden Funktionen nicht gesteuert werden können. Wenn eine Funktion gesteuert werden kann, wird das entsprechende Bit ignoriert. Der Wert 0 eines Bits zeigt, dass die Funktion im Analogbetrieb ausgeschaltet ist, der Wert 1 bedeutet, dass die Funktion im Analogbetrieb eingeschaltet ist. Bit 0 steuert F1, Bit 7 steuert F8.

CV 14 Funktionsstatus Alternative Betriebsart F0, F9-F12

Definiert den Status für die Funktionen F0 + F9-F12, wenn der Decoder in einer Betriebsart arbeitet, in der die entsprechenden Funktionen nicht gesteuert werden können. Wenn eine Funktion gesteuert werden kann, wird das entsprechende Bit ignoriert. Der Wert 0 eines Bits zeigt, dass die Funktion im Analogbetrieb ausgeschaltet ist, der Wert 1 bedeutet, dass die Funktion im Analogbetrieb eingeschaltet ist. Bit 0 steuert F0 in Fahrtrichtung vorwärts, Bit 1 steuert F0 in Fahrtrichtung rückwärts, Bit 2 steuert F9, Bit 5 steuert F12.

CV 15 – CV 16 Decoder Sperre

Die Decoder Sperre wird bei mehreren Decodern in einem Fahrzeug genutzt, um CVs in nur einem der Decoder mit der gleichen Basis-Adresse (CV 1) oder erweiterter Adresse (CV 17 und CV 18) zu ändern. Dazu ist in jedem Decoder CV 16 auf eine unterschiedliche Nummer zu programmieren, bevor die Decoder in das Fahrzeug eingebaut werden. Um den Wert einer CV in einem der installierten Decoder zu ändern oder zu lesen programmiert man die entsprechende Nummer in CV 15 und programmiert dann die CVs des ausgewählten Decoders. Die Decoder vergleichen die Werte in CV 15 und CV 16 und wenn beide Werte gleich sind, werden die Zugriffe auf CVs freigegeben. Wenn der Vergleich fehlt schlägt, ist kein Zugriff auf die CVs dieses Decoders möglich.

Es wird folgende Verwendung der Werte in CV 16 empfohlen: 1 für Motor-Decoder, 2 für Geräusch-Decoder, 3 oder höher für andere Arten von Decodern, 0 ist reserviert für "alle gesperrt".

CV 17 – CV 18 Erweiterte Adresse

CV 17 und CV 18 enthalten die erweiterte Adresse des Decoders. Sie wird verwendet wenn in CV 29 Bit 5 gesetzt ist. definiert ist. CV 17 enthält die 6 höherwertigen Bits der 14 Bit langen Adresse und muss im Bereich von **1100-0000** bis **1110-0111** (192 bis 231) liegen. CV 18 enthält die niederwertigen Bits der Adresse und kann den Wert 0 bis 255 einnehmen.

CV 19 Adresse für Mehrfachtraktion

CV 19 enthält in den Bits 0 bis 6 eine sieben Bit lange Adresse zur Steuerung einer Mehrfachtraktion. Steht in den Bits 0-6 der Wert 0 (**000-0000**), das Fahrzeug nicht Teil einer Mehrfachtraktion.

Bit 7 bestimmt die relative Richtung innerhalb der Mehrfachtraktion. Beim Wert 0 stimmt die fahrzeugbezogene Fahrtrichtung mit der der Mehrfachtraktion überein. Beim Wert 1 ist die fahrzeugbezogene Fahrtrichtung entgegengesetzt der der Mehrfachtraktion.

CV 21 Funktionssteuerung in einer Mehrfachtraktion F1-F8

Definiert, ob die Funktionen F1-F8 über die Adresse der Mehrfachtraktion in CV 19 gesteuert werden. Für jedes Bit bedeutet der Wert 1, dass die entsprechende Funktion über die Adresse der Mehrfachtraktion angesprochen wird. Ein Wert 0 zeigt an, dass die Funktion nur über die Adresse des jeweiligen Fahrzeugs in CV 1 bzw. CV 17 und 18 angesprochen wird. Bit 0 entspricht F1, Bit 7 entspricht F8.

CV 22 Funktionssteuerung in einer Mehrfachtraktion F0 + F9-F12

Definiert, ob die Funktionen F0 + F9-F12 über die Adresse der Mehrfachtraktion in CV 19 gesteuert werden. Für jedes Bit bedeutet der Wert 1, dass die entsprechende Funktion über die Adresse der Mehrfachtraktion angesprochen wird. Ein Wert 0 zeigt an, dass die Funktion nur über die Adresse des jeweiligen Fahrzeugs in CV 1 bzw. CV 17 und 18 angesprochen wird. Bit 0 entspricht F0 in Fahrtrichtung vorwärts, Bit 1 entspricht F0 in Fahrtrichtung rückwärts, Bit 2 entspricht F9, Bit 5 entspricht F12.

CV 23 Justieren Beschleunigen

CV 23 enthält einen zusätzlichen Faktor zum Beschleunigen, der nach der Formel (Inhalt von CV 23 * 0.896) / (Anzahl der gewählten Fahrstufen) zum Wert in CV 3 addiert oder subtrahiert wird. Der Wert ist sieben Bits lang (Bit 0-6), wobei Bit 7 als Vorzeichen genutzt wird (0 = positiv, 1 = negativ). Im Falle eines Überlaufes soll die maximale Beschleunigung benutzt werden. Im Fall eines Unterlaufes wird keine Beschleunigung benutzt. Diese CV dient dazu, um verschiedene Zuglängen, Zuglasten zu simulieren. Oft wird dies bei der Mehrfachtraktion von Fahrzeugen genutzt. Dieses CV ist auch mit dem speziellen Konfigurationsvariablen Zugriffsbefehl – Kurze Form (siehe [RCN214]) veränderbar.

CV 24 Justieren Bremsen

CV 24 enthält einen zusätzlichen Faktor zum Bremsen, der nach der Formel (Inhalt von CV 24 * 0.896) / (Anzahl der gewählten Fahrstufen) zum Wert in CV 4 addiert oder subtrahiert wird. Der Wert ist sieben Bits lang (Bit 0-6), wobei Bit 7 als Vorzeichen genutzt wird (0 = positiv, 1 = negativ). Im Falle eines Überlaufes soll das maximale Bremsen benutzt werden. Im Fall eines Unterlaufes wird kein Bremsen benutzt. Diese CV dient dazu, um verschiedene Zuglängen, Zuglasten zu simulieren. Oft wird dies bei der Mehrfachtraktion von Fahrzeugen genutzt. Dieses CV ist auch mit dem speziellen Konfigurationsvariablen Zugriffsbefehl – Kurze Form (siehe [RCN214]) veränderbar.

CV 25 Geschwindigkeitstabellen, Mittlere Geschwindigkeit

Ein Wert von 2 bis einschließlich 127 wird genutzt, um 1 bis 126 vom Hersteller vorgegebene Tabellen für die Geschwindigkeit zu aktivieren. Der Wert 2 = **0000-0010** führt zu einer linearen Kurve.

Ein Wert von 128 bis einschließlich 154 definiert bezogen auf 28 Fahrstufen die Fahrstufe, bei der die standardmäßige oder in CV 6 festgelegte mittlere Geschwindigkeit angenommen wird. Bei 14 Fahrstufen teilt der Decoder diesen Wert durch zwei, bei 128 Fahrstufen ist der Wert entsprechend umzurechnen.

Bei Werten von 0 und 1 sowie über 154 hat diese CV keinen Einfluss auf die effektive Geschwindigkeitstabelle. Bei gesetztem Bit 4 in CV 29 ist diese CV unwirksam.

CV 27 Konfiguration für automatisches Anhalten

CV 27 konfiguriert die Aktionen, bei denen der Decoder das Fahrzeug automatisch anhält.

- Bit 0 = Freigabe von Halt bei einem asymmetrischen DCC-Signal, positiv an der rechten Schiene.
- Bit 1 = Freigabe von Halt bei einem asymmetrischen DCC-Signal, positiv an der linken Schiene.
- Bit 2 = Freigabe von Halt bei einem durch Austastlücken in den Synchronbits codierten Haltsignal (HLU).
- Bit 3 = Reserviert für künftige Nutzung
- Bit 4 = Freigabe von Halt bei Erkennen einer Gleichspannung, die einem Fahren in der entgegengesetzten Richtung entspricht.
- Bit 5 = Freigabe von Halt bei Erkennen einer Gleichspannung, die einem Fahren in der gleichen Richtung entspricht
- Bit 6-7 = Reserviert für künftige Nutzung

Dabei bedeutet Bit = 0 = gesperrt und Bit = 1 freigegeben

Anmerkung: Falls der Decoder eine dieser Eigenschaften nicht unterstützt, so darf der Decoder nicht zulassen das entsprechende Bit zu setzen.

CV 28 Konfiguration der Zwei-Wege Kommunikation (RailCom)

- Bit 0 = Freigabe Kanal 1 Adress-Broadcast
- Bit 1 = Freigabe Kanal 2 Daten und Acknowledge
- Bit 2-3 = Reserviert für künftige Nutzung
- Bit 4 = Freigabe Programmieradresse 253
- Bit 5-6 = Reserviert für künftige Nutzung
- Bit 7 = Freigabe RailComPlus

Dabei bedeutet Bit = 0 = gesperrt und Bit = 1 freigegeben

Anmerkung: Falls der Decoder eine dieser Eigenschaften nicht unterstützt, so darf der Decoder nicht zulassen das entsprechende Bit zu setzen.

CV 29 Decoder Konfiguration

- Bit 0 = Richtung des Fahrzeugs: 0 = normal, 1 = inverse Fahrtrichtung. Dieses Bit steuert die Richtung des Fahrzeugs relativ zu dem Richtungsbit in den Fahrbefehlen bzw. der Vorgabe durch eine angelegte Analogspannung. Auf die Richtung bezogene Funktionen wie Beleuchtung der Stirnlampen (F0) werden ebenfalls gemäß der Fahrtrichtung des Fahrzeugs umgekehrt.
- Bit 1 = Übertragung der Lichtfunktion F0: 0 = F0 wird in Bit 4 des Basis-Geschwindigkeitsbefehl übertragen (14 Fahrstufenmodus), 1 = F0 wird in Bit 4 des Funktionsbefehls F0-F4 übertragen. Das Bit 4 im Basis-Geschwindigkeitsbefehl wird als 5. Fahrstufenbit genutzt (28 Fahrstufenmodus).
- Bit 2 = Freigabe Analogbetrieb: 0 = Nur Digitalbetrieb, 1 = auch analoger Betrieb möglich.
- Bit 3 = Freigabe Zwei-Wege Kommunikation (RailCom): 0 = gesperrt, 1 = freigegeben
- Bit 4 = Tabelle Geschwindigkeit:
0 = Geschwindigkeit wird aus den CVs 2, 5 + 6 berechnet.

1 = Geschwindigkeit wird über Tabelle aus CV 67 – 94 berechnet.

Es ist dem Hersteller freigestellt, ob auch bei gesetztem Bit 4 die CVs 2, 5 und 6 zum Skalieren der Tabelle in CVs 67-94 verwendet werden. Dieses muss aber in der Anleitung klar definiert werden.

Bit 5 = Lokadresse: 0 = Basis-Adresse aus CV 1, 1 = Erweiterte Adresse aus CV 17 und CV 18.

Es ist dem Hersteller freigestellt, ob dieses Bit beim Schreiben der kurzen Adresse in CV 1 automatisch zurückgesetzt wird. Dieses muss aber in der Anleitung klar definiert werden.

Bit 6 = Reserviert für künftige Nutzung

Bit 7 = Art der Ansteuerung: 0 = Ansteuerung über Befehle entsprechend RCN-212 (Fahrzeugdecoder), 1 = Ansteuerung über Befehle entsprechend RCN-213 (Zubehördecoder).

Anmerkung: Falls der Decoder eine dieser Eigenschaften nicht unterstützt, so darf der Decoder nicht zulassen das entsprechende Bit zu setzen.

CV 30 Fehlerinformation

Falls im Decoder eine Fehlersituation auftritt, soll dieses CV eine vom Hersteller definierte Fehlernummern enthalten. Der Wert 0 bedeutet, dass kein Fehler aufgetreten ist.

CV 31 – CV 32 Zeiger-Werte für erweiterten Bereich

Zur Erweiterung der nutzbaren CVs wurde der Bereich von CV257 – CV512 für eine blockweise Adressierung eingerichtet. CV 31 und CV 32 sind die Zeiger auf den jeweiligen Block. CV31

enthält die höherwertigen Bits des Zeigers und darf einen Wert von 16 = **0001-0000** bis einschließlich 255 = **1111-1111** haben. Die Werte von 0 = **0000-0000** bis einschließlich 15 = **0000-1111** sind für eine zukünftige Nutzung reserviert (= 4096 Blöcke).

CV32 enthält die niederwertigen Bits des Zeigers und kann jeden Wert annehmen. Hiermit sind total 61.440 indizierte Seiten mit je 256 CVs frei nutzbar. Wird nur ein Block mit 256 Bytes benötigt, sind die CV-Werte dafür fest einzustellen und diese nur lesbar auszuführen mit CV 31 = 16 und CV 32 = 0.

CV 33 – CV 46 Funktionszuordnung für F0 bis F12

Die CVs bilden für maximal 14 Decoder Ausgänge eine Matrix. Diese erlaubt dem Nutzer die empfangene Funktion einem oder mehreren Ausgängen zur Steuerung zuzuordnen. Ein Wert = 1 in einem Bit dieser CVs steuert den entsprechenden Ausgang. Die Grundeinstellung ist, dass F0 bei Vorwärtsfahrt den Ausgang 1 (LV) und bei Rückwärtsfahrt den Ausgang 2 (LH) steuert, F1 den Ausgang 3 bis F12 den Ausgang 14. Das LSB ist immer rechts im gültigen (weißen) Bereich. Die Tabelle zeigt die Grundeinstellungen der "1" Bits.

Die Wertigkeiten der Bits sind entsprechend dem NMRA-Standard [S922] versetzt angeordnet, so dass mit CV 38 bis 42 die Funktionen F4 bis F8 den Ausgängen 4 bis 11 zugeordnet werden können und mit CV 43 bis 46 die Funktionen 7 bis 14 zugeordnet werden können. Aus Gründen der Kompatibilität wird diese Zuordnung beibehalten. Zur Nutzung der Funktionen bis F28 und für eine beliebige Zuordnung zwischen Funktionen und maximal 32 Ausgängen wird auf [RCN227] verwiesen.

CV	Beschreibung	Ausgang Ax															
		MSB	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	LSB
33	F0 vorwärts																1
34	F0 rückwärts														1		
35	Funktion 1												1				
36	Funktion 2										1						
37	Funktion 3										1						
38	Funktion 4									1							
39	Funktion 5								1								
40	Funktion 6							1									
41	Funktion 7						1										
42	Funktion 8					1											
43	Funktion 9				1												
44	Funktion 10			1													
45	Funktion 11		1														
46	Funktion 12	1															

CV 47 – CV 64 Hersteller spezifische CVs

Dieser CV-Bereich darf vom Decoderhersteller frei belegt werden.

CV 65 Anfahrimpuls

War bei der NMRA der Umfang an extra Impulsen, die dem Motor zwischen Halt und vor der ersten Fahrstufe beaufschlagt werden. Bei heutigen geregelten Decodern ist dieses aber nicht mehr erforderlich.

Aufgrund unterschiedlicher Verwendung freigegeben und darf vom Decoderhersteller frei belegt werden.

CV 66 Trimmen Richtung vorwärts

Enthält eine Skalierung, mit der eine Motorspannung multipliziert werden kann, wenn der Decoder das Fahrzeug in Richtung vorwärts fährt. Die Skalierung ist mit $n/128$ ausgelegt. Wenn die CV 66 den Wert 0 enthält, dann ist kein Trimmen in Richtung vorwärts implementiert.

CV 67 – CV 94 Tabelle Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeitstabelle besteht aus 28 Bytes und damit aus Werten für 28 Fahrstufen. Wird der Decoder mit 14 oder 128 Fahrstufen betrieben, so ist die Tabelle intern durch Weglassen von Werten bzw. Interpolation anzupassen. Die Verwendung dieser Tabelle wird über Bit 4 in CV 29 freigegeben.

CV 95 Trimmen Richtung rückwärts

Enthält eine Skalierung, mit der eine Motorspannung multipliziert werden kann, wenn der Decoder das Fahrzeug in rückwärtige Richtung fährt. Die Skalierung ist mit $n/128$ ausgelegt. Wenn die CV 95 den Wert 0 enthält, dann ist kein Trimmen in Richtung vorwärts implementiert.

CV 96 Auswahl der Methode zur Funktionszuordnung

Dient zur Auswahl der Methode für die Funktionszuordnung. Sind mehrere Systeme zur Funktionszuordnung in einem Decoder implementiert, so kann der Anwender über die Konfigurationsvariable CV 96 das gewünschte System auswählen. Ist nur ein System implementiert, so muss die CV 96 den entsprechenden Wert haben. Der Decoder darf beim Schreiben der CV 96 nur Werte akzeptieren, die implementierten Funktionszuordnungen entsprechen. Ansonsten ist der alte Wert beizubehalten.

Innerhalb der CV 96 werden nur die Bits 0 bis 2 zur Auswahl der Funktionszuordnung verwendet. Die anderen Bits sind noch reserviert und müssen eine **0** enthalten.

Wert	Bedeutung
0	Ungültig (ein nicht implementiertes CV 96 kann ggf. eine 0 liefern)
1	Funktionszuordnung über CVs 33 bis 46 entsprechend dieser RCN bzw. [S922]
2	Funktionszuordnung über die CVs 257 bis 512 in der durch CV 31 = 0 und CV 32 = 42 ausgewählten Bank mit CVs je Funktion entsprechend [RCN227] Abschnitt 2
3	Funktionszuordnung über die CVs 257 bis 512 in der durch CV 31 = 0 und CV 32 = 42 ausgewählten Bank mit CVs je Ausgang entsprechend [RCN227] Abschnitt 3
4 bis 7	Herstellerspezifische Funktionszuordnung(en) beginnend mit 4

CV 97 – CV 104 Hersteller spezifische CVs

Dieser CV-Bereich ist von der NMRA reserviert, wurde aber bereits von mehreren Herstellern verwendet. Daher gibt es von der RailCommunity keine Einschränkungen für diese CVs und sie können vom Decoderhersteller frei belegt werden.

CV 105 – CV 106 Identifikation für Anwender

Diese CVs sind für den Anwender reserviert. Er kann hier zusätzliche fahrzeugspezifische Daten abspeichern.

CV 107 – CV 108 Erweiterte Hersteller Identifikation / Hersteller spezifische CVs

Wenn in der CV 8 "Hersteller Identifikation" der Wert 238 = 0xEE steht, sind diese beiden CVs für die erweiterte Hersteller Identifikation reserviert. Bei allen anderen Werten in CV 8 dürfen diese CVs vom Decoderhersteller frei belegt werden.

CV 109 – CV 111 Erweiterte Hersteller Versionsnummer

Diese drei CVs sind bei der NMRA für eine Erweiterung der Hersteller Versionsnummer in CV 7 vorgesehen. Da der Wert in CV 7 Herstellerabhängig ist und auch die Erweiterung ohnehin je nach Hersteller unterschiedlich sein wird, gibt es von der RailCommunity keine Einschränkungen für diese CVs und sie können wie die folgende Gruppe vom Decoderhersteller frei belegt werden.

CV 112 – CV 256 Hersteller spezifische CVs

Diese CV Gruppe darf vom Decoderhersteller frei belegt werden.

CV 257 – CV 512 Erweiterter CV-Bereich

Zur Erweiterung der nutzbaren CVs wurde der Bereich von CV 257 bis CV 512 für eine blockweise Adressierung eingerichtet. Es stehen 65536 Blöcke mit je 256 Byte zur Verfügung. Die ersten 4096 Blöcke sind für eine zukünftige Nutzung durch reserviert. Der frei nutzbare Bereich beginnt bei Block 4096. Hiermit sind total 61.440 indizierte Blöcke frei nutzbar. Die Adressierung der Blöcke erfolgt über CV 17 (hohen Adressbits) und CV 18 (niedrigen Adressbits)

CV 513 – CV 879 Reserviert für Zubehördecoder

Dieser Bereich war ursprünglich für die Zubehördecoder vorgesehen, wird dafür aber eigentlich nicht mehr benötigt. Allerdings reagieren viele Zubehördecoder auch auf dieses CVs. Daher ist dieser Bereich als reserviert markiert.

CV 880 – CV 896 Reserviert NMRA / RailCommunity

Diese CVs sind reserviert. Die CVs 892 bis 896 waren für dynamische Werte zum Lesen über RailCom reserviert, werden aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht benötigt. Daher sind diese CVs auch als reserviert markiert.

3 CV-Tabelle für Zubehördecoder

In den älteren Versionen der NMRA RP-9.2.2 waren für die Zubehördecoder der CV-Bereich ab 513 vorgesehen. Da dieser Bereich aber nicht von allen Programmiergeräten erreichbar ist, wurde von den Zubehördecodern bei der CV-Nummer das Bit mit der Wertigkeit 512 ignoriert. Daher wurde auch die NMRA [S922] angepasst und die CVs ab CV 1 definiert und die um 512 höheren CV-Nummern als optional gekennzeichnet. Diese Optionalen CV-Nummern sind in der zweiten Spalte eingetragen. Der Bereich CV 513 bis 895 kann von jedem Hersteller beliebig verwendet werden.

Da bei Decodern, die im Betriebsmodus auf mehrere Unabhängige Adressen reagieren sollen die standardmäßige Adressierung über CV 1 und CV 9 nicht funktioniert, werden diese CVs nur noch als optional geführt. Ohnehin wird bei der Mehrzahl der Zubehördecoder die Adresse über einen Taster eingestellt.

CV Nr.	Optional	CV Verwendung	Typ	Bereich	Kommentar
1	513	Decoder-Adresse niederwertige Bits	O		6 oder 8 Bit LSB
2	514	Zusätzliche Aktivierung	O		Akt. von Ausgängen
3	515	Zeit Ausgang 1 aktiv	O		
4	516	Zeit Ausgang 2 aktiv	O		
5	517	Zeit Ausgang 3 aktiv	O		
6	518	Zeit Ausgang 4 aktiv	O		
7	519	Hersteller Versionsnummer	M		Nur Lesen; vom Hersteller vergeben
8	520	Hersteller Identifikation	M	Ja	Nur Lesen; durch NMRA vorgegeben
9	521	Decoder-Adresse höherwertige Bits	O		3 Bit MSB
10 – 27	---		-		Reserviert NMRA
28	540	Konfiguration der Zwei- Wege Kommunikation (RailCom)	O	Ja	Unter Neudefinition
29	541	Decoder Konfiguration	M	Ja	Bitweise
30	---		-		Reserviert NMRA
31 & 32	---	Zeiger-Werte für erweiterten Bereich	O	Ja	Zeiger für CV 257 bis 512
33 – 81	---	Herstellerspezifisch	O		
82 – 111	---		-		Reserviert NMRA
112 – 128	---	Herstellerspezifisch	O		
129 – 256	---	Herstellerspezifisch	O		
257 – 512	---	Erweiterter CV-Bereich	O		Adressiert durch CV 31 und 32
513 – 895	---	Herstellerspezifisch	O		Frei nutzbar Hersteller

3.1 Beschreibung der CVs für Zubehördecoder

CV 1 (513) Decoder Adresse niederwertige Bits

CV1 enthält niederwertigen Adressbits des Decoders. Die höherwertigen Adressbits sind in CV 9 gespeichert. Es werden zwei Arten von Zubehördecodern unterstützt: Adressierung des Decoders und Adressierung des Ausganges. Ein Zubehördecoder muss eine Art unterstützen und optional die andere Art. Die Art des Decoders ist in CV 29, Bit 6 definiert.

Zubehördecoder beider Arten antworten den gleichen Steuerungsdaten wenn CV 1 = 1 und CV 9 = 0 ist. Die Werkseinstellung ist der Default Wert 1. Die Art der Adressierung, die unterstützt wird, muss deutlich im Handbuch und auf der Verpackung dokumentiert sein.

1. Adressierung des Decoders: CV 1 enthält die 6 niederwertigsten Bits der 9 Bit langen Adresse in Bits 0 bis 5 wie im ersten Byte der Befehle für Zubehördecoder entsprechend [RCN213].
Bits 6 und 7 haben den Wert 0.
2. Adressierung des Ausganges: CV 1 enthält die 8 niederwertigsten Bits der 11 Bit langen Adresse in Bits 0 bis 7. Die Bits 2 bis 7 entsprechen dabei den Bits 0 bis 5 im ersten Byte der Befehle für Zubehördecoder entsprechend [RCN213]; die Bits 0 und 1 entsprechen den Bits 1 und 2 im zweiten Byte der Befehle für Zubehördecoder entsprechend [RCN213].

Die drei höchstwertigen Bits werden unabhängig von der Art der Adressierung in CV 9 abgelegt.

Wenn ein Zubehördecoder mehr als einen sequentiellen Ausgang unterstützt, entspricht die gespeicherte Adresse dem Wert für den ersten Ausgang der Reihe.

CV 2 (514) Zusätzliche Aktivierung

Bits 0 bis 7 = zusätzliche Aktivierung der Ausgänge: Wenn das dem Ausgang entsprechende Bit 0 ist, dann ist der Ausgang nicht durch einen zusätzlichen Eingang am Decoder aktivierbar. Ist das Bit auf 1 kann der Ausgang durch einen zusätzlichen Eingang am Decoder aktiviert werden.

CV 3 bis 6 (515 bis 518) Zeit Ausgang 1 bis 4 aktiv

Die Zeit die ein Ausgang aktiv ist kann durch die entsprechende Konfigurationsvariable bestimmt werden. Dabei bestimmt CV 3 (515) die Zeit für Ausgang 1 und CV 6 (518) die Zeit für Ausgang 4. Beim Wert 0 ist der Ausgang permanent bzw. bis zu einem Ausschaltbefehl aktiv.

CV 7 (519) Hersteller Versionsnummer

Entspricht CV 7 für Fahrzeugdecoder.

CV 8 (520) Hersteller Identifikation

Entspricht CV 8 für Fahrzeugdecoder.

CV 9 (521) Decoder-Adresse höherwertige Bits

CV 9 enthält unabhängig von der bei CV 1 beschriebenen Art der Adressierung die drei höchstwertigsten Bits der Adresse. Diese werden in den Bits 0 bis 2 abgelegt und entsprechen dem 1er-Komplement der Bits 4 bis 6 im zweiten Byte der Befehle für Zubehördecoder entsprechend [RCN213].

Die Bits 3 bis 7 sind immer 0.

CV 28 (540) Konfiguration der Zwei-Wege Kommunikation (RailCom)

CV 28 wird zur Konfiguration der Zwei-Wege Kommunikation des Decoders (RailCom) genutzt, wenn Bit 3 in CV 29 gesetzt ist.

- Bit 0 = Freigabe Kanal 1 Adress-Broadcast
- Bit 1 = Unbenutzt
- Bit 2-5 = Reserviert für künftige Nutzung
- Bit 6-7 = Zustandsbits, reserviert für künftige Nutzung

Dabei bedeutet Bit = 0 = gesperrt und Bit = 1 freigegeben

Anmerkung: Falls der Decoder eine dieser Eigenschaften nicht unterstützt, so darf der Decoder nicht zulassen das entsprechende Bit zu setzen.

CV 29 (541) Decoder Konfiguration

- Bit 0-3 = Reserviert für künftige Nutzung
- Bit 3 = Freigabe Zwei-Wege Kommunikation (RailCom):
0 = gesperrt, 1 = freigegeben
- Bit 4 = Reserviert für künftige Nutzung
- Bit 5 = Decoder Typ: 0 = Einfacher Zubehördecoder, 1 = Erweiterter Zubehördecoder
- Bit 6 = Methode der Adressierung: 0 = Adressierung des Decoders,
1 = Adressierung des Ausganges
- Bit 7 = Art der Ansteuerung:
0 = Ansteuerung über Befehle entsprechend [RCN212] (Fahrzeugdecoder),
1 = Ansteuerung über Befehle entsprechend [RCN213] (Zubehördecoder)
Wenn Bit 7 = 1, dann darf der Decoder das höchstwertigste Bit der CV Nummer nur bei der Programmierung ignorieren. Bei Nutzen dieser Eigenschaft wird die CV 513 zur CV1 etc. Decoder, die diese Umsetzung verwenden, müssen diese klar im Handbuch dokumentieren.

Anmerkung: Falls der Decoder eine dieser Eigenschaften nicht unterstützt, so darf der Decoder nicht zulassen das entsprechende Bit zu setzen.

CVs 31 und 32 Zeiger-Werte für erweiterten Bereich

Entspricht den CVs 31 und 32 für Fahrzeugdecoder.

4 CV-Tabelle für SUSI-Module

Die CVs für den SUSI-Bereich CV 897 bis CV 1024 sind in [RCN600] dokumentiert.

Anhang A: Verweise auf andere Normen

A.1 Normative Verweise

Um diese Norm zu erfüllen, müssen keine anderen Normen eingehalten werden.

A.2 Informative Verweise

Die hier aufgeführten Normen und Dokumente haben rein informativen Charakter und sind nicht Bestandteil dieser Norm.

- [RCN211] [RCN-211](#) DCC Paketstruktur
- [RCN212] [RCN-212](#) DCC Betriebsbefehle für Fahrzeugdecoder
- [RCN213] [RCN-213](#) DCC Betriebsbefehle für Zubehördecoder
- [RCN214] [RCN-214](#) DCC Konfigurationsbefehle
- [RCN226] [RCN-226](#) DCC Spezialwerte zur Konfiguration
- [RCN227] RCN-227 DCC Erweiterte Funktionszuordnung ¹
- [RCN600] [RCN-600](#) SUSI-Bus Modul Erweiterungsschnittstelle
- [S922] NMRA: [S-9.2.2](#) DCC Configuration Variables
- [S922AA] NMRA: [S-9.2.2 Appendix A](#) DCC Manufacturer ID codes

Anhang B: Historie

Datum	Änderungen gegenüber der jeweils vorhergehenden Version
31.07.2016	Erster Entwurf

Copyright 2016 RailCommunity – Verband der Hersteller Digitaler Modellbahnprodukte e.V.

¹ Die RCN-227 war zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Norm noch in Vorbereitung.