

<b>Norm</b>	<b>RCN-225</b> <b>DCC-Protokoll</b> <b>Konfigurationsvariablen</b>	
Ausgabe 26.11.2023		RailCommunity – Verband der Hersteller Digitaler Modellbahnprodukte e.V.

## Inhalt

1 Allgemeines .....	1
1.1 Zweck der Norm .....	1
1.2 Anforderungen und Definitionen .....	1
2 CV-Tabelle für Fahrzeugdecoder .....	2
2.1 Beschreibung der CVs für Fahrzeugdecoder .....	4
3 CV-Tabelle für Zubehördecoder .....	14
3.1 Beschreibung der CVs für Zubehördecoder .....	16
4 CV-Tabelle für SUSI-Module.....	18
Anhang A: Verweise auf andere Normen .....	18
A.1 Normative Verweise .....	18
A.2 Informative Verweise.....	18
Anhang B: Historie .....	19

## 1 Allgemeines

### 1.1 Zweck der Norm

Diese Norm definiert die Belegung und Nutzung der Konfigurationsvariablen (CVs) in Decodern. CVs ermöglichen es, einen Decoder an jedes Fahrzeug bzw. an andere mobile oder stationäre Objekte anzupassen. Wenn nicht anders spezifiziert, müssen CV dauerhaft gespeichert bleiben und dürfen sich nicht verändern, auch wenn die Stromversorgung für eine längere Zeit abgeschaltet ist.

### 1.2 Anforderungen und Definitionen

Um diese Norm zu erfüllen, müssen nachfolgende Bedingungen eingehalten werden.

Unterstützte CVs müssen in der hier vorgegebenen Version genutzt werden. Dabei gilt:

- Pflicht-CVs (M = Mandatory) müssen von jedem Decoder unterstützt werden.
- Empfohlene CVs (R = Recommended) sollten von jedem Decoder unterstützt werden.
- Optionale CVs können von Decodern unterstützt werden,
- Wert unveränderbar: Diese CV wird durch den Hersteller gesetzt und ist nicht veränderbar. Siehe [RCN-226] zu Schreibbefehlen auf diese CVs.
- Bereich: Es sind vorgegebene Wertebereiche einzuhalten.

- Bitweise: Diese CV setzt sich aus bis zu 8 einzelnen Bitwerten zusammen.
- Reserviert: Diese CVs sind für künftige Erweiterungen der Norm reserviert.
- Dynamisch: Diese CVs können vom Decoder unaufgefordert geändert werden.
- Herstellerspezifisch: Diese CVs können vom Hersteller frei belegt werden.
- Anwenderspezifisch: Diese CVs können vom Anwender beliebig belegt werden.

In der Spalte „Bereich“ – genauer „Wertebereich festgelegt“ – ist entweder der zulässige Wertebereich (im DCC-Betrieb) angegeben oder mit einem „Ja“ gekennzeichnet, dass es eine einheitliche Festlegung der Werte dieser CV gibt, die einzuhalten ist.

## 2 CV-Tabelle für Fahrzeugdecoder

CV Nr.	CV Verwendung	Typ	Bereich	Kommentar
1	Basis-Adresse	M	Ja	Standardwert 3
2	Minimale Geschwindigkeit	M		
3	Faktor Beschleunigung	M		
4	Faktor Bremsen	M		
5	Maximale Geschwindigkeit	M		
6	Mittlere Geschwindigkeit	O		
7	Decoder Versionsnummer	M		Wert unveränderbar <sup>1</sup> ; vom Hersteller vergeben
8	Herstellerkennung	M	Ja	Wert unveränderbar <sup>1</sup> ; durch NMRA vorgegeben
9	Periode Pulsweite	O		
10	Herstellerspezifisches CV	O		
11	Maximalzeit ohne Datenempfang	R		
12	Zulässige Betriebsarten	O	Ja	Bitweise
13	Funktionsstatus Alternative Betriebsart F1-F8	O	Ja	Bitweise
14	Funktionsstatus Alternative Betriebsart F0 + F9-F12	O	Ja	Bitweise
15 – 16	Decoder Sperre	O	Ja	
17 – 18	Erweiterte Adresse	M	Ja	Standardwert 1000
19	Adresse für Mehrfachtraktion	R	Ja	
20	lange Mehrfachtraktionsadresse.	O	Ja	
21	Funktionssteuerung in einer Mehrfachtraktion F1-F8	O	Ja	Bitweise

<sup>1</sup> Schreibbefehle auf diese CV lösen Sonderfunktionen entsprechend [RCN-226] aus

22	Funktionssteuerung in einer Mehrfachtraktion F0, F9-F28	O	Ja	Bitweise
23	Justieren Beschleunigung	O	Ja	
24	Justieren Bremsen	O	Ja	
25	Tabelle Geschwindigkeit	O	Ja	
26	n/a	-		Reserviert NMRA
27	Konfiguration für automatisches Anhalten	O	Ja	Bitweise
28	Konfiguration der Zwei-Wege Kommunikation (RailCom)	O	Ja	Bitweise
29	Decoder Konfiguration	M	Ja	Bitweise
30	Fehlerinformation	O	Ja	Dynamischer Wert; 0 = kein Fehler
31	Zeiger-Wert für erweiterten Bereich, höherwertiges Byte	O	Ja	Zeiger für CV 257 – 512
32	Zeiger-Wert für erweiterten Bereich, niederwertiges Byte	O	Ja	Zeiger für CV 257 – 512
33 – 46	Funktionszuordnung für F0-F12	O	Ja	
47 – 64	Herstellerspezifische CVs	O		
65	Herstellerspezifisches CV	O		
66	Trimmen Vorwärts	O		
67 – 94	Tabelle Geschwindigkeit	O		
95	Trimmen Rückwärts	O		
96	Methode zur Funktionszuordnung	O	Ja	Siehe auch [RCN-227]
97 – 104	Herstellerspezifische CVs	O		
105 – 106	Anwenderkennung 1 & 2	O		Anwenderspezifisch
107 – 108	12 Bit erweiterte Herstellerkennung	(M)		Nur bei CV 8 = 238, sonst herstellerspezifisch
109 – 111	Herstellerspezifische CVs	O		
112 – 256	Herstellerspezifische CVs	O		
257 – 512	Erweiterter CV-Bereich	O		Adressiert durch CV 31 und 32
513 – 768	Herstellerspezifische CVs	-		
769 – 896	n/a	-		Reserviert NMRA
897 – 1024	SUSI-CVs	O	Ja	Reserviert für SUSI

## 2.1 Beschreibung der CVs für Fahrzeugdecoder

### CV1 Basis-Adresse

Bits 0-6 enthalten die DCC Adresse mit einem Wert von 1 bis einschließlich 127. Bit 7 muss den Wert 0 haben. Für die Verwendung anderer Protokolle als DCC sind beliebige Werte zulässig. Wenn der Wert der CV 1 = 0 oder >127 und CV 29 Bit 5 = 0 ist, dann ist das DCC-Protokoll gesperrt. Diese Konfiguration ist ohne Einfluss auf die Fähigkeit des Decoders auf Befehle zur Programmierung zu reagieren. Der Standardwert ist 3, wenn der Decoder nicht für ein spezielles Fahrzeug vorprogrammiert ist.

### CV 2 Minimale Geschwindigkeit

Die minimale Geschwindigkeit wird benutzt, um die Geschwindigkeit in Fahrstufe 1 zu definieren, bei der Motor sich zu drehen beginnt. Wenn die Anfahrspannung Null Volt ist, dann soll keine Spannung am Motor liegen. Wenn der Wert 255 ist, dann liegt die volle Gleichspannung am Motor.

### CV 3 Faktor Beschleunigung

CV 3 bestimmt den Faktor der Beschleunigung. Die Formel für die Beschleunigung soll gleich sein dem Inhalt von  $(CV\ 3 * 0.896) / (\text{Anzahl der Fahrstufen})$ . Z.B.: Der Inhalt von CV 3 beträgt 2. Die Beschleunigung ist dann 0.064 Sek / Fahrstufe bei einem Decoder mit 28 Fahrstufen. Ist der Wert von CV 3 Null, dann ist keine programmierte Beschleunigung vorhanden.

Ein Decoder kann aber auch für andere Formeln konfiguriert werden.

### CV 4 Faktor Bremsen

CV 4 bestimmt den Faktor für das Bremsen in der gleichen Weise wie bei CV 3 beschrieben.

### CV 5 Maximale Geschwindigkeit

CV 5 bestimmt die maximale Motorspannung die bei der höchsten Fahrstufe anliegt als Anteil der gleichgerichteten Spannung. Wenn der Wert 255 beträgt, dann wird bei der höchsten Fahrstufe die volle Gleichspannung zugeführt. Beträgt der Wert 0 oder 1, dann ist die maximale Geschwindigkeit bei der Kalkulation der Tabelle für die Geschwindigkeit nicht genutzt.

### CV 6 Mittlere Geschwindigkeit

CV 6 bestimmt die Motorspannung bei der Hälfte der Fahrstufen als Anteil der gleichgerichteten Spannung. CV 6 wird benutzt, um eine einfache Geschwindigkeitskurve zu erzeugen. Beträgt der Wert 0 oder 1, dann wird CV 6 bei der Berechnung der Tabelle für die Geschwindigkeit nicht genutzt.

### CV 7 Hersteller Versionsnummer

Zeigt die vom Hersteller festgelegte Version des Decoders und ist und ihr Wert ist nicht veränderbar. Schreibbefehle auf CV 7 können – wie in [RCN-226] beschrieben – auch speziell zum Konfigurieren adressloser Geräte genutzt werden.

### CV 8 Herstellerkennung

Muss die Herstellerkennung enthalten, die von der NMRA dem Hersteller des Decoders zugewiesen wurde. Die gegenwärtig zugewiesenen Herstellerkennungen sind [S-9.2.2 Anhang A] zu entnehmen. Der Wert in CV 8 ist nicht veränderbar.

Da der Wertebereich dieser Variable begrenzt ist und jedes Jahr neue Hersteller hinzukommen, ist eine Erweiterung vorgesehen. Hat CV 8 den Wert 238 = 0xEE, steht in den CVs 107 und 108 eine erweiterte 12-Bit Herstellerkennung.

Schreibbefehle auf CV 8 können auch – wie in [RCN-226] beschrieben – speziell zum Rücksetzen des Decoders genutzt werden.

#### CV 9 Periode Pulsweite

Der Wert in CV 9 bestimmt die Periode der Pulsweiten-Modulation am Ausgang des Decoders.

#### CV 10 Hersteller spezifisches CV

War bei der NMRA die Gegen-EMK Begrenzung, wobei ein Wert von 1 bis einschließlich 128 festlegt, bei welcher Fahrstufe die Kontrolle der Gegen-EMK d.h. der Regelung der Geschwindigkeit abgeschaltet wird.

Aufgrund unterschiedlicher Verwendung freigegeben und darf vom Decoderhersteller frei belegt werden.

#### CV 11 Maximalzeit ohne Datenempfang

Definiert die maximale Zeitperiode für die auch ohne Datenempfang die digitale Betriebsart aufrechterhalten bleibt. Ein Wert 0 bedeutet keine Maximalzeit, andere Werte definieren die Maximalzeit wobei Zeiten bis mindestens 20 Sekunden einstellbar sein müssen. Entsprechend [RCN-211] Abschnitt 5 darf die Maximalzeit – dort als Beharrungszeit bezeichnet – nicht weniger als 30 ms betragen.

#### CV 12 Zulässige Betriebsarten

Diese CV definiert, in welchen Betriebsarten der Decoder arbeiten darf.

Bit	Bedeutung
0	DC (Analogbetrieb Gleichstrom)
1	Funksteuerung
2	DCC (Digitalbetrieb)
3	Selectrix (Digitalbetrieb)
4	AC (Analogbetrieb Wechselstrom)
5	Motorola (Digitalbetrieb)
6	mfx (Digitalbetrieb)
7	reserviert für zukünftige Protokolle oder Betriebsarten

Für alle Bits gilt 0 = Betriebsart gesperrt, 1 = Betriebsart freigegeben. Eine Priorisierung wird damit aber nicht festgelegt. Wie der Wechsel zwischen den Betriebsarten erfolgt ist in [RCN-200] festgelegt.

Diese Konfiguration ist ohne Einfluss auf die Fähigkeit des Decoders auf Befehle zur Programmierung zu reagieren.

Der Decoder darf nur dann in einen Analogbetrieb wechseln, wenn dieser freigegeben ist und keine der unterstützten digitalen Betriebsarten erkannt wird. Dabei ist es unerheblich, ob die digitale Betriebsart freigegeben ist. Zudem muss für den Analogbetrieb auch Bit 2 in CV 29 gesetzt sein. Ist keine der erkannten digitalen Betriebsarten freigegeben oder wird keine digitale Betriebsart erkannt und die entsprechende analoge Betriebsart ist gesperrt, so hat der Decoder alle Ausgänge abzuschalten.

#### CV 13 Funktionsstatus Alternative Betriebsart F1-F8

Definiert den Status für die Funktionen F1 bis F8, wenn der Decoder in einer Betriebsart arbeitet, in der die entsprechenden Funktionen nicht gesteuert werden können. Wenn eine Funktion gesteuert werden kann, wird das entsprechende Bit ignoriert. Der Wert 0 eines Bits zeigt, dass die Funktion im Analogbetrieb ausgeschaltet ist, der Wert 1 bedeutet, dass die Funktion im Analogbetrieb eingeschaltet ist. Bit 0 steuert F1, Bit 7 steuert F8.

#### CV 14 Funktionsstatus Alternative Betriebsart F0, F9-F12

Definiert den Status für die Funktionen F0 + F9-F12, wenn der Decoder in einer Betriebsart arbeitet, in der die entsprechenden Funktionen nicht gesteuert werden können. Wenn eine Funktion gesteuert werden kann, wird das entsprechende Bit ignoriert. Der Wert 0 eines Bits zeigt, dass die Funktion im Analogbetrieb ausgeschaltet ist, der Wert 1 bedeutet, dass die Funktion im Analogbetrieb eingeschaltet ist. Bit 0 steuert F0 in Fahrtrichtung vorwärts, Bit 1 steuert F0 in Fahrtrichtung rückwärts, Bit 2 steuert F9, Bit 5 steuert F12.

#### CV 15 – CV 16 Decoder Sperre

Die Decoder Sperre wird bei mehreren Decodern in einem Fahrzeug genutzt, um CVs in nur einem der Decoder mit der gleichen Basis-Adresse (CV 1) oder erweiterter Adresse (CV 17 und CV 18) zu ändern. Dazu ist in jedem Decoder CV 16 auf eine unterschiedliche Nummer zu programmieren, bevor die Decoder in das Fahrzeug eingebaut werden. Um den Wert einer CV in einem der installierten Decoder zu ändern oder zu lesen, programmiert man die entsprechende Nummer in CV 15 und programmiert dann die CVs des ausgewählten Decoders. Die Decoder vergleichen die Werte in CV 15 und CV 16 und wenn beide Werte gleich sind, werden die Zugriffe auf CVs freigegeben. Wenn der Vergleich fehlerhaft schlägt, ist kein Zugriff auf die CVs dieses Decoders möglich. Die Sperre ist unabhängig davon, ob im Programmiermodus oder im Betriebsmodus auf die CVs zugegriffen wird.

Unabhängig von den Werten in den CVs 15 und 16 ist es aber immer möglich, CV 15 zu schreiben. Nur ein freigegebener Decoder kann durch Schreiben des Wertes 8 in CV 8 zurückgesetzt. Dabei kann auch CV 16 zurückgesetzt werden.

Es wird folgende Verwendung der Werte in CV 16 empfohlen: 1 für Motor-Decoder, 2 für Geräusch-Decoder, 3 oder höher für andere Arten von Decodern, 0 sollte bei Fahrzeugen mit mehreren Decodern nicht verwendet werden, damit CV 15 = 0 alle Decoder sperren kann.

Die Werte 240 bis 255 sind als Befehle für besondere Aktionen reserviert. Diese Werte sind für CV 16 unzulässig. Werden sie in CV 15 geschrieben, werden sie dort nicht gespeichert sondern lösen nur eine definierte Aktion aus. Es sind bisher folgende zwei Werte definiert: CV 15 = 255: Der Decoder kopiert den Wert aus CV 16 in CV 15, d.h. alle Decoder werden entsperrt. Damit können z.B. alle Decoder auf die gleiche Adresse umprogrammiert werden. Es ist auch möglich einen einzelnen Decoder mit unbekanntem Wert in CV 16 freizuschalten. Des Weiteren kann ein Programmiergerät durch Abfrage der Werte 1 bis 239 mittels einzelner Byte Überprüfen Befehle entsprechend [RCN-214] ermitteln, welche Werte im CV 16 der einzelnen Decoder steht, d.h. eine Liste der vorhandenen Decoder erstellen.

### CV 17 – CV 18 Erweiterte Adresse

CV 17 und CV 18 enthalten die erweiterte Adresse des Decoders. Sie wird verwendet wenn in CV 29 Bit 5 gesetzt ist. definiert ist. CV 17 enthält in den Bits 0 bis 5 die 6 höherwertigen Bits der 14 Bit langen Adresse, die Bits 6 und 7 sind immer gesetzt. Damit liegt der Wert immer im Bereich von **1100-0000** bis **1110-0111** (192 bis 231). CV 18 enthält die niederwertigen Bits der Adresse und kann den Wert 0 bis 255 einnehmen. Die Adresse 0 (CV 17 = 192 und CV 18 = 0) ist unzulässig.

Der Standardwert ist 1000 (CV 17 = 195 = **1100-0011**, CV 18 = 232 = **1110-1000**), wenn der Decoder nicht für ein spezielles Fahrzeug vorprogrammiert ist.

### CV 19 – CV 20 Adresse für Mehrfachtraktion

Soll eine Mehrfachtraktion über eine 7 Bit Adresse entsprechend [RCN-211] gesteuert werden, so enthält CV 19 in den Bits 0 bis 6 die sieben Bit lange Adresse zur Steuerung der Mehrfachtraktion. CV 20 hat dabei den Wert 0 (**0000-0000**).

Soll eine Mehrfachtraktion über eine 14 Bit Adresse entsprechend [RCN-211] gesteuert werden, so enthält CV19 in den Bits 0 bis 6 die beiden niederwertigen Stellen der Adresse in dezimaler Schreibweise und CV 20 die beiden bzw. drei höherwertigen Stellen einer 4 bzw. 5-stelligen Adresse in dezimaler Schreibweise. Werte oberhalb von 99 in den Bits 0-6 von CV 19 sind zwar in diesem Fall nicht vorgesehen, sollten aber vom Decoder toleriert werden. Die Adresse wird vom Decoder berechnet, indem der Wert in CV 20 mit 100 multipliziert und zu dem Adressteil in CV 19 hinzuaddiert wird. Ergibt sich eine Adresse oberhalb von 10239, dann ist das Fahrzeug **nicht** Teil einer Mehrfachtraktion.

CV 19 Bit 7 bestimmt die relative Richtung innerhalb der Mehrfachtraktion. Beim Wert 0 stimmt die fahrzeugbezogene Fahrtrichtung mit der der Mehrfachtraktion überein. Beim Wert 1 ist die fahrzeugbezogene Fahrtrichtung entgegengesetzt der der Mehrfachtraktion.

Steht in den Bits 0-6 von CV 19 der Wert 0 (**000-0000**) und ist der Wert in CV 20 gleich 0 (**0000-0000**), dann ist das Fahrzeug **nicht** Teil einer Mehrfachtraktion.

### CV 21 Funktionssteuerung in einer Mehrfachtraktion F1-F8

Definiert, ob die Funktionen F1-F8 über die Adresse der Mehrfachtraktion in CV 19 und CV 20 gesteuert werden. Für jedes Bit bedeutet der Wert 1, dass die entsprechende Funktion **nur** über die Adresse der Mehrfachtraktion angesprochen wird. Ein Wert 0 zeigt an, dass die Funktion nur über die Adresse des jeweiligen Fahrzeugs in CV 1 bzw. CV 17 und 18 angesprochen wird. Bit 0 entspricht F1, Bit 7 entspricht F8.

### CV 22 Funktionssteuerung in einer Mehrfachtraktion F0 + F9-F28

Definiert, ob die Funktionen F0 + F9-F28 über die Adresse der Mehrfachtraktion in CV 19 und CV 20 gesteuert werden. Für jedes Bit bedeutet der Wert 1, dass die entsprechende(n) Funktion(en) **nur** über die Adresse der Mehrfachtraktion angesprochen wird. Ein Wert 0 zeigt an, dass die Funktion(en) nur über die Adresse des jeweiligen Fahrzeugs in CV 1 bzw. CV 17 und 18 angesprochen wird bzw. werden. Bit 0 entspricht F0 in Fahrtrichtung vorwärts, Bit 1 entspricht F0 in Fahrtrichtung rückwärts, Bit 2 entspricht F9, Bit 5 entspricht F12, Bit 6 kontrolliert gleichzeitig die Funktionen F13 bis F20 und Bit 7 kontrolliert gleichzeitig die Funktionen F20 bis F28. Die Bits 6 und 7 in CV22 beeinflussen immer die gesamte Funktionsgruppe im Gegensatz zu den einzeln wählbaren Funktionen F0 bis F12. Aus diesem Grund sind für F13 bis F20 und F21 bis F28 keine separaten CVs vorhanden. Die Unterstützung der Bits 6 und 7 ist optional.

### CV 23 Justieren Beschleunigen

CV 23 enthält einen zusätzlichen Faktor zum Beschleunigen, der nach der Formel (Inhalt von CV 23 \* 0.896) / (Anzahl der gewählten Fahrstufen) zum Wert in CV 3 addiert oder subtrahiert wird. Der Wert ist sieben Bits lang (Bit 0-6), wobei Bit 7 als Vorzeichen genutzt wird (0 = positiv, 1 = negativ). Im Falle eines Überlaufes soll die maximale Beschleunigung benutzt werden. Im Fall eines Unterlaufes wird keine Beschleunigung benutzt. Diese CV dient dazu, um verschiedene Zuglängen, Zuglasten zu simulieren. Oft wird dies bei der Mehrfachtraktion von Fahrzeugen genutzt. Dieses CV ist auch mit dem speziellen Konfigurationsvariablen Zugriffsbefehl – Kurze Form (siehe [RCN-214]) veränderbar.

### CV 24 Justieren Bremsen

CV 24 enthält einen zusätzlichen Faktor zum Bremsen, der nach der Formel (Inhalt von CV 24 \* 0.896) / (Anzahl der gewählten Fahrstufen) zum Wert in CV 4 addiert oder subtrahiert wird. Der Wert ist sieben Bits lang (Bit 0-6), wobei Bit 7 als Vorzeichen genutzt wird (0 = positiv, 1 = negativ). Im Falle eines Überlaufes soll das maximale Bremsen benutzt werden. Im Fall eines Unterlaufes wird kein Bremsen benutzt. Diese CV dient dazu, um verschiedene Zuglängen, Zuglasten zu simulieren. Oft wird dies bei der Mehrfachtraktion von Fahrzeugen genutzt. Dieses CV ist auch mit dem speziellen Konfigurationsvariablen Zugriffsbefehl – Kurze Form (siehe [RCN-214]) veränderbar.

### CV 25 Geschwindigkeitstabellen, Mittlere Geschwindigkeit

Ein Wert von 2 bis einschließlich 127 wird genutzt, um 1 bis 126 vom Hersteller vorgegebene Tabellen für die Geschwindigkeit zu aktivieren. Der Wert 2 = **0000-0010** führt zu einer linearen Kurve.

Ein Wert von 128 bis einschließlich 154 definiert bezogen auf 28 Fahrstufen die Fahrstufe, bei der die standardmäßige oder in CV 6 festgelegte mittlere Geschwindigkeit angenommen wird. Bei 14 Fahrstufen teilt der Decoder diesen Wert durch zwei, bei 28 Fahrstufen ist der Wert entsprechend umzurechnen.

Bei Werten von 0 und 1 sowie über 154 hat diese CV keinen Einfluss auf die effektive Geschwindigkeitstabelle. Bei gesetztem Bit 4 in CV 29 ist diese CV unwirksam.

### CV 27 Konfiguration für automatisches Anhalten

CV 27 konfiguriert die Aktionen, bei denen der Decoder das Fahrzeug automatisch anhält.

- Bit 0 = Freigabe von Halt bei einem asymmetrischen DCC-Signal, positiv an der rechten Schiene.
- Bit 1 = Freigabe von Halt bei einem asymmetrischen DCC-Signal, positiv an der linken Schiene.
- Bit 2 = Freigabe von Halt bei einem durch Austastlücken in den Synchronbits codierten Haltsignal (HLU).
- Bit 3 = Reserviert für künftige Nutzung
- Bit 4 = Freigabe von Halt bei Erkennen einer Gleichspannung, die einem Fahren in der entgegengesetzten Richtung entspricht.
- Bit 5 = Freigabe von Halt bei Erkennen einer Gleichspannung, die einem Fahren in der gleichen Richtung entspricht
- Bit 6-7 = Reserviert für künftige Nutzung



Dabei bedeutet Bit = 0 = gesperrt und Bit = 1 freigegeben

Anmerkung: Falls der Decoder eine dieser Eigenschaften nicht unterstützt, so darf der Decoder nicht zulassen das entsprechende Bit zu setzen.

### CV 28 Konfiguration der Zwei-Wege Kommunikation (RailCom)

- Bit 0 = Freigabe Kanal 1 Adress-Broadcast
- Bit 1 = Freigabe Kanal 2 Daten und Acknowledge
- Bit 2 = Freigabe Kanal 1 automatisch abschalten
- Bit 3 = Reserviert für künftige Nutzung
- Bit 4 = Freigabe Programmieradresse 0003 (lange Adresse 3)
- Bit 5 = Reserviert für künftige Nutzung
- Bit 6 = Freigabe Hochstrom-RailCom
- Bit 7 = Freigabe automatische Anmeldung (RCN-218 oder RailComPlus®)

Dabei bedeutet Bit = 0 = gesperrt und Bit = 1 freigegeben

Anmerkung: Falls der Decoder eine dieser Eigenschaften nicht unterstützt, so darf der Decoder nicht zulassen das entsprechende Bit zu setzen.

### CV 29 Decoder Konfiguration

- Bit 0 = Richtung des Fahrzeugs: 0 = normal, 1 = inverse Fahrtrichtung. Dieses Bit steuert die Richtung des Fahrzeugs relativ zu dem Richtungsbit in den Fahrbefehlen bzw. der Vorgabe durch eine angelegte Analogspannung. Auf die Richtung bezogene Funktionen wie Beleuchtung der Stirnlampen (F0) werden ebenfalls gemäß der Fahrtrichtung des Fahrzeugs umgekehrt.
- Bit 1 = Übertragung der Lichtfunktion F0: 0 = F0 wird in Bit 4 des Basis-Geschwindigkeitsbefehl übertragen (14 Fahrstufenmodus), 1 = F0 wird in Bit 4 des Funktionsbefehls F0-F4 übertragen. Das Bit 4 im Basis-Geschwindigkeitsbefehl wird als 5. Fahrstufenbit genutzt (28 Fahrstufenmodus).
- Bit 2 = Freigabe Analogbetrieb: 0 = Nur Digitalbetrieb, 1 = auch analoger Betrieb möglich.
- Bit 3 = Freigabe Zwei-Wege Kommunikation (RailCom): 0 = gesperrt, 1 = freigegeben
- Bit 4 = Tabelle Geschwindigkeit:  
0 = Geschwindigkeit wird aus den CVs 2, 5 + 6 berechnet.  
1 = Geschwindigkeit wird über Tabelle aus CV 67 – 94 berechnet.  
Es ist dem Hersteller freigestellt, ob auch bei gesetztem Bit 4 die CVs 2, 5 und 6 zum Skalieren der Tabelle in CVs 67-94 verwendet werden. Dieses muss aber in der Anleitung klar definiert werden.
- Bit 5 = Lokadresse: 0 = Basis-Adresse aus CV 1, 1 = Erweiterte Adresse aus CV 17 und CV 18.  
Es ist dem Hersteller freigestellt, ob dieses Bit beim Schreiben der kurzen Adresse in CV 1 automatisch zurückgesetzt wird. Dieses muss aber in der Anleitung klar definiert werden.
- Bit 6 = Reserviert für künftige Nutzung
- Bit 7 = Art der Ansteuerung: 0 = Ansteuerung über Befehle entsprechend RCN-212 (Fahrzeugdecoder), 1 = Ansteuerung über Befehle entsprechend RCN-213 (Zubehördecoder).

Anmerkung: Falls der Decoder eine dieser Eigenschaften nicht unterstützt, so darf der Decoder nicht zulassen das entsprechende Bit zu setzen.

### CV 30 Fehlerinformation

Falls im Decoder eine Fehlersituation auftritt, soll dieses CV eine vom Hersteller definierte Fehlernummern enthalten. Der Wert 0 bedeutet, dass kein Fehler aufgetreten ist.

### CV 31 – CV 32 Zeiger-Werte für erweiterten Bereich

Zur Erweiterung der nutzbaren CVs wurde der Bereich von CV257 – CV512 für eine blockweise Adressierung eingerichtet. CV 31 und CV 32 sind die Zeiger auf den jeweiligen Block.

CV 31 enthält die höherwertigen Bits des Zeigers und darf einen Wert von 16 = **0001-0000** bis einschließlich 255 = **1111-1111** haben. Die Werte von 0 = **0000-0000** bis einschließlich 15 = **0000-1111** sind für eine zukünftige Nutzung reserviert (= 4096 Blöcke).

CV32 enthält die niederwertigen Bits des Zeigers und kann jeden Wert annehmen. Hiermit sind total 61.440 indizierte Seiten mit je 256 CVs frei nutzbar. Wird nur ein Block mit 256 Bytes benötigt, sind die CV-Werte dafür fest einzustellen und diese nur lesbar auszuführen.

Die mit CV 31 = 0 und CV 32 = 0 ausgewählte Seite entspricht den CVs 1 bis 256.  
Die mit CV 31 = 0 und CV 32 = 1 ausgewählte Seite entspricht einem nicht anderweitig erreichbaren Speicherbereich. Dieser Bereich entspricht bei Decodern ohne indizierten Zugriff über die CVs 31 und 32 dem Bereich CVs 257 bis 512.

Die mit CV 31 = 0 und CV 32 = 2 ausgewählte Seite entspricht den CVs 513 bis 768.  
Die mit CV 31 = 0 und CV 32 = 3 ausgewählte Seite entspricht den CVs 769 bis 1024.

Die über CV31 = 0 und CV32 = 40 bis 43 adressierte Seiten dienen zur Funktionszuordnung gemäß [RCN-227].

Die über CV31 = 0 und CV32 = 254 adressierte Seite ist zur Beschreibung der Funktionalitäten von Decodern vorgesehen. Dabei bedeutet ein Bit = 1, dass die entsprechende Funktionalität von dem Decoder unterstützt wird. Die Seite kann nur gelesen werden.

Byte 0	Unterstützung kombinierter Fahrbefehle
Bit 0:	Geschwindigkeit, Richtung und Funktionen (0011-1100) entsprechend [RCN-212] Abschnitt 2.3.7
Bits 1 bis 7	reserviert.
Byte 16	Unterstützung kombinierter Programmierbefehle
Bit 0:	Kurzer Schreibbefehl für CV #17 und CV #18 (1111-0100) entsprechend [RCN-214] Abschnitt 3.2
Bit 1:	Kurzer Schreibbefehl für CV #31 und CV #32 (1111-0100) entsprechend [RCN-214] Abschnitt 3.2
Bits 2 bis 7	reserviert

Byte 17	Unterstützung spezieller Programmierbefehle
Bit 0:	XPOM entsprechend [RCN-217]
Bits 1 bis 7	reserviert
Byte 33	Bit-Maske für mögliche Werte in CV96, d.h. welche Arten der Funktionszuordnung unterstützt werden. Bit 0 ist immer 0, Bit 1 = 1 bedeutet der Wert 1 kann in CV 96 eingestellt werden, Bit 2 entspricht Wert 2, Bit 3 entspricht Wert 3 usw. bis Bit 7, das dem Wert 7 entspricht. Es können 0 bis 7 Bits gesetzt sein.

Alle restlichen Bytes sind reserviert.

Die über CV31 = 0 und CV32 = 255 adressierte Seite ist für RailCom-Anwendungen nach [RCN-217] reserviert.

Die über CV31 = 1 und CV32 = 0 oder 1 adressierten Seiten werden von RailComPlus® genutzt.

Die über CV31 = 2 adressierten 256 Seiten werden für Datenräume gemäß [RCN-218] verwendet.

Nachfolgend eine tabellarische Übersicht der bisher festgelegten Seiten.

CV 31	CV 32	Seite
0	0	CVs 1 bis 256
0	1	CVs 257 bis 512
0	2	CVs 513 bis 768
0	3	CVs 769 bis 1024
0	4 - 39	reserviert
0	40 - 43	Funktionszuordnung gemäß [RCN-227]
0	44 - 253	reserviert
0	254	Funktionalitäten von Decodern
0	255	RailCom Seite gemäß [RCN-217]
1	0 - 1	Loco Info RailComPlus®
1	2 - 255	reserviert
2	0	Datenraum 0 gemäß [RCN-218]
2	1	Datenraum 1 gemäß [RCN-218]
2	2	Datenraum 2 gemäß [RCN-218]
2	3	Datenraum 3 gemäß [RCN-218]
2	4	Datenraum 4 gemäß [RCN-218]
2	5	Datenraum 5 gemäß [RCN-218]
2	6	Datenraum 6 gemäß [RCN-218]
2	7	Datenraum 7 gemäß [RCN-218]
2	8 - 255	reserviert für weitere Datenräume
3 - 15	0 - 255	reserviert
16 - 255	0 - 255	Herstellerspezifische CVs

CV 33 – CV 46 Funktionszuordnung für F0 bis F12

Die CVs bilden für maximal 14 Decoder Ausgänge eine Matrix. Diese erlaubt dem Nutzer die empfangene Funktion einem oder mehreren Ausgängen zur Steuerung zuzuordnen. Ein Wert = 1 in einem Bit dieser CVs steuert den entsprechenden Ausgang. Die Grundeinstellung ist, dass F0 bei Vorwärtsfahrt den Ausgang 1 (LV) und bei Rückwärtsfahrt den Ausgang 2 (LH) steuert, F1 den Ausgang 3 bis F12 den Ausgang 14. Das LSB ist immer rechts im gültigen (weißen) Bereich. Die Tabelle zeigt die Grundeinstellungen der "1" Bits.

Die Wertigkeiten der Bits sind entsprechend dem NMRA-Standard [S-9.2.2] versetzt angeordnet, so dass mit CV 38 bis 42 die Funktionen F4 bis F8 den Ausgängen 4 bis 11 zugeordnet werden können und mit CV 43 bis 46 die Funktionen 7 bis 14 zugeordnet werden können. Aus Gründen der Kompatibilität wird diese Zuordnung beibehalten. Zur Nutzung der Funktionen bis F28 und für eine beliebige Zuordnung zwischen Funktionen und maximal 32 Ausgängen wird auf [RCN-227] verwiesen.

CV	Beschreibung	Ausgang Ax																			
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1						
33	F0 vorwärts															1					
34	F0 rückwärts																			1	
35	Funktion 1																		1		
36	Funktion 2																	1			
37	Funktion 3																1				
38	Funktion 4																1				
39	Funktion 5															1					
40	Funktion 6														1						
41	Funktion 7													1							
42	Funktion 8												1								
43	Funktion 9				1																
44	Funktion 10			1																	
45	Funktion 11		1																		
46	Funktion 12	1																			

CV 47 – CV 64 Hersteller spezifische CVs

Dieser CV-Bereich darf vom Decoderhersteller frei belegt werden.

CV 65 Anfahrimpuls

War bei der NMRA der Umfang an extra Impulsen, die dem Motor zwischen Halt und vor der ersten Fahrstufe beaufschlagt werden. Bei heutigen geregelten Decodern ist dieses aber nicht mehr erforderlich.

Aufgrund unterschiedlicher Verwendung freigegeben und darf vom Decoderhersteller frei belegt werden.

CV 66 Trimmen Richtung vorwärts

Enthält eine Skalierung, mit der eine Motorspannung multipliziert werden kann, wenn der Decoder das Fahrzeug in Richtung vorwärts fährt. Die Skalierung ist mit  $n/128$  ausgelegt. Wenn die CV 66 den Wert 0 enthält, dann ist kein Trimmen in Richtung vorwärts implementiert.

CV 67 – CV 94 Tabelle Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeitstabelle besteht aus 28 Bytes und damit aus Werten für 28 Fahrstufen. Wird der Decoder mit 14 oder 128 Fahrstufen betrieben, so ist die Tabelle intern durch Weglassen von Werten bzw. Interpolation anzupassen. Die Verwendung dieser Tabelle wird über Bit 4 in CV 29 freigegeben.

CV 95 Trimmen Richtung rückwärts

Enthält eine Skalierung, mit der eine Motorspannung multipliziert werden kann, wenn der Decoder das Fahrzeug in rückwärtige Richtung fährt. Die Skalierung ist mit  $n/128$  ausgelegt. Wenn die CV 95 den Wert 0 enthält, dann ist kein Trimmen in Richtung vorwärts implementiert.

CV 96 Auswahl der Methode zur Funktionszuordnung

Dient zur Auswahl der Methode für die Funktionszuordnung. Sind mehrere Systeme zur Funktionszuordnung in einem Decoder implementiert, so kann der Anwender über die Konfigurationsvariable CV 96 das gewünschte System auswählen. Ist nur ein System implementiert, so muss die CV 96 den entsprechenden Wert haben. Der Decoder darf beim Schreiben der CV 96 nur Werte akzeptieren, die implementierten Funktionszuordnungen entsprechen. Ansonsten ist der alte Wert beizubehalten.

Innerhalb der CV 96 werden nur die Bits 0 bis 2 zur Auswahl der Funktionszuordnung verwendet. Die anderen Bits sind noch reserviert und müssen eine **0** enthalten.

Wert	Bedeutung
0	Ungültig (ein nicht implementiertes CV 96 kann ggf. eine 0 liefern)
1	Funktionszuordnung über CVs 33 bis 46 entsprechend dieser RCN bzw. [S-9.2.2]
2	Funktionszuordnung über die CVs 257 bis 512 in der durch CV 31 = 0 und CV 32 = 40 ausgewählten Bank mit CVs je <b>Funktion</b> entsprechend [RCN-227] Abschnitt <b>2</b>
3	Funktionszuordnung über die CVs 257 bis 512 in der durch CV 31 = 0 und CV 32 = 41 ausgewählten Bank mit CVs je <b>Ausgang</b> entsprechend [RCN-227] Abschnitt <b>3.1</b>
4	Funktionszuordnung über die CVs 257 bis 512 in der durch CV 31 = 0 und CV 32 = 42 ausgewählten Bank mit CVs je <b>Ausgang</b> entsprechend [RCN-227] Abschnitt <b>3.2</b>
5	Funktionszuordnung über die CVs 257 bis 512 in der durch CV 31 = 0 und CV 32 = 43 ausgewählten Bank mit CVs je <b>Ausgang</b> entsprechend [RCN-227] Abschnitt <b>3.3</b>
6	Herstellerspezifische Funktionszuordnung
7	reserviert

CV 97 – CV 104 Hersteller spezifische CVs

Dieser CV-Bereich ist von der NMRA reserviert, wurde aber bereits von mehreren Herstellern

verwendet. Daher gibt es von der RailCommunity keine Einschränkungen für diese CVs und sie können vom Decoderhersteller frei belegt werden.

#### CV 105 – CV 106 Identifikation für Anwender

Diese CVs sind für den Anwender reserviert. Er kann hier zusätzliche fahrzeugspezifische Daten abspeichern.

#### CV 107 – CV 108 Erweiterte Herstellerkennung/ Hersteller spezifische CVs

Wenn in der CV 8 "Herstellerkennung" der Wert 238 = 0xEE steht, sind diese beiden CVs für die erweiterte 12-Bit Herstellerkennung reserviert. Dabei stehen die 8 niederwertigen Bits in CV 108 und die 4 höherwertigen Bits in CV 107 Bits 0 bis 3. Die Bits 4 bis 7 in CV 107 sind immer 0. Bei allen anderen Werten in CV 8 dürfen diese CVs vom Decoderhersteller frei belegt werden.

#### CV 109 – CV 111 Erweiterte Hersteller Versionsnummer

Diese drei CVs sind bei der NMRA für eine Erweiterung der Hersteller Versionsnummer in CV 7 vorgesehen. Da der Wert in CV 7 Herstellerabhängig ist und auch die Erweiterung ohnehin je nach Hersteller unterschiedlich sein wird, gibt es von der RailCommunity keine Einschränkungen für diese CVs und sie können wie die folgende Gruppe vom Decoderhersteller frei belegt werden.

#### CV 112 – CV 256 Hersteller spezifische CVs

Diese CV Gruppe darf vom Decoderhersteller frei belegt werden.

#### CV 257 – CV 512 Erweiterter CV-Bereich

Zur Erweiterung der nutzbaren CVs wurde der Bereich von CV 257 bis CV 512 für eine blockweise Adressierung eingerichtet. Es stehen 65536 Blöcke mit je 256 Byte zur Verfügung. Die ersten 4096 Blöcke sind für eine zukünftige Nutzung durch reserviert. Der frei nutzbare Bereich beginnt bei Block 4096. Hiermit sind total 61.440 indizierte Blöcke frei nutzbar. Die Adressierung der Blöcke erfolgt über CV 31 (hohen Adressbits) und CV 32 (niedrigen Adressbits)

#### CV 513 – CV 768 Herstellerspezifisch

Dieser Bereich war ursprünglich für die Zubehördecoder vorgesehen, wird dafür aber nicht mehr benötigt. Auch wenn noch viele Zubehördecoder auf diese CVs reagieren, können diese CVs für Fahrzeugdecoder herstellerspezifisch verwendet werden.

#### CV 769 – CV 896 Reserviert NMRA

Diese CVs sind reserviert. Die CVs 892 bis 896 waren für dynamische Werte zum Lesen über RailCom reserviert, werden aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht benötigt. Diese CVs sind bis zu einer endgültigen Entscheidung als reserviert markiert.

#### CV 897 – CV 1024 SUSI Konfigurationsvariablen

Diese CVs sind für die SUSI-Bus Modul-Erweiterungsschnittstelle reserviert und in [RCN-602] definiert.

## **3 CV-Tabelle für Zubehördecoder**

In den älteren Versionen der NMRA RP-9.2.2 waren für die Zubehördecoder der CV-Bereich ab 513 vorgesehen. Da dieser Bereich aber nicht von allen Programmiergeräten erreichbar ist, wurde von den Zubehördecodern bei der CV-Nummer das Bit mit der Wertigkeit 512

ignoriert. Daher wurde auch die NMRA [S-9.2.2] angepasst und die CVs ab CV 1 definiert und die um 512 höheren CV-Nummern als optional gekennzeichnet. Diese Optionalen CV-Nummern sind in der zweiten Spalte eingetragen. Der Bereich CV 513 bis 895 kann von jedem Hersteller beliebig verwendet werden.

Da bei Decodern, die im Betriebsmodus auf mehrere Unabhängige Adressen reagieren sollen die standardmäßige Adressierung über CV 1 und CV 9 nicht funktioniert, werden diese CVs nur noch als optional geführt. Ohnehin wird bei der Mehrzahl der Zubehördecoder die Adresse über einen Taster eingestellt.

CV Nr.	Zulässig <sup>2</sup>	CV Verwendung	Typ	Bereich	Kommentar
1	513	Decoder-Adresse niederwertige Bits	M		6 oder 8 Bit LSB
2	514	Zusätzliche Aktivierung	O		Akt. von Ausgängen
3	515	Zeit Ausgang 1 aktiv	O		
4	516	Zeit Ausgang 2 aktiv	O		
5	517	Zeit Ausgang 3 aktiv	O		
6	518	Zeit Ausgang 4 aktiv	O		
7	519	Hersteller Versionsnummer	M		Wert unveränderbar <sup>3</sup> ; vom Hersteller vergeben
8	520	Herstellerkennung	M	Ja	Wert unveränderbar <sup>3</sup> ; durch NMRA vorgegeben
9	521	Decoder-Adresse höherwertige Bits	M		3 Bit MSB
10 – 14	---		-		Reserviert NMRA
15 & 16	---	Decoder Sperre	O	Ja	
17 & 18	---	Gespiegelte Adresse	-		CVs 1 und 9 gespiegelt
19 – 27	---		-		Reserviert NMRA
28	540	Konfiguration der Zwei-Wege Kommunikation (RailCom)	O	Ja	Bitweise
29	541	Decoder Konfiguration	R	Ja	Bitweise
30	---		-		Reserviert NMRA
31 & 32	---	Zeiger-Werte für erweiterten Bereich	O	Ja	Zeiger für CV 257 bis 512
33 – 81	---	Herstellerspezifisch	O		
82 – 106	---		-		Reserviert NMRA

<sup>2</sup> Nicht empfohlen für Neuentwicklungen

<sup>3</sup> Schreibbefehle auf diese CV lösen Sonderfunktionen entsprechend [RCN-226] aus

107 – 108	---	12 Bit erweiterte Herstellerkennung	(M)		Nur bei CV 8 = 238, sonst reserviert
109 – 111	---		-		Reserviert NMRA
112 – 128	---	Herstellerspezifisch	O		
129 – 256	---	Herstellerspezifisch	O		
257 – 512	---	Erweiterter CV-Bereich	O		Adressiert durch CV 31 und 32
513 – 895	---	Herstellerspezifisch	O		Frei nutzbar Hersteller

### 3.1 Beschreibung der CVs für Zubehördecoder

#### CV 1 (513) Decoder Adresse niederwertige Bits

CV1 enthält niederwertigen Adressbits des Decoders. Die höherwertigen Adressbits sind in CV 9 gespeichert. Es werden zwei Arten von Zubehördecodern unterstützt: Adressierung des Decoders und Adressierung des Ausganges. Ein Zubehördecoder muss eine Art unterstützen und optional die andere Art. Die Art des Decoders ist in CV 29, Bit 6 definiert. Wenn CV 1 = 1 ist und CV 9 = 0 ist, dann reagieren beide Arten von Zubehördecoder mit dem ersten Ausgangspaar auf die Anwenderadresse 1 = Adresse 4 im Datenpaket (siehe [RCN-213]). Die Art der Adressierung, die unterstützt wird, muss deutlich im Handbuch und auf der Verpackung dokumentiert sein.

1. Adressierung des Decoders: CV 1 enthält die 6 niederwertigen Bits der 9 Bit langen Anwenderadresse in Bits 0 bis 5 wie im ersten Byte der Befehle für Zubehördecoder entsprechend [RCN-213]. Bits 6 und 7 haben den Wert 0.
2. Adressierung eines Ausgangspaares: CV 1 enthält die 8 niederwertigen Bits der 11 Bit langen Anwenderadresse in Bits 0 bis 7. Vor dem Vergleich mit dem Datenpaket muss der Decoder zu der in den CVs 1 und 9 eingestellten Adresse 3 hinzuaddieren. Die Bits 2 bis 7 entsprechen danach den Bits 0 bis 5 im ersten Byte der Befehle für Zubehördecoder entsprechend [RCN-213]; die Bits 0 und 1 entsprechen den Bits 1 und 2 im zweiten Byte der Befehle für Zubehördecoder entsprechend [RCN-213].

Die drei höchstwertigen Bits werden in CV 9 abgelegt.

Wenn ein Zubehördecoder mehr als einen sequentiellen Ausgang unterstützt, entspricht die gespeicherte Adresse dem Wert für den ersten Ausgang der Reihe.

#### CV 2 (514) Zusätzliche Aktivierung

Bits 0 bis 7 = zusätzliche Aktivierung der Ausgänge: Wenn das dem Ausgang entsprechende Bit 0 ist, dann ist der Ausgang nicht durch einen zusätzlichen Eingang am Decoder aktivierbar. Ist das Bit auf 1 kann der Ausgang durch einen zusätzlichen Eingang am Decoder aktiviert werden.

#### CV 3 bis 6 (515 bis 518) Zeit Ausgang 1 bis 4 aktiv

Die Zeit die ein Ausgang aktiv ist kann durch die entsprechende Konfigurationsvariable bestimmt werden. Dabei bestimmt CV 3 (515) die Zeit für Ausgang 1 und CV 6 (518) die Zeit für Ausgang 4. Beim Wert 0 ist der Ausgang permanent bzw. bis zu einem Ausschaltbefehl aktiv.



CV 7 (519) Hersteller Versionsnummer

Entspricht CV 7 für Fahrzeugdecoder.

CV 8 (520) Herstellerkennung

Entspricht CV 8 für Fahrzeugdecoder.

CV 9 (521) Decoder-Adresse höherwertige Bits

CV 9 enthält unabhängig von der bei CV 1 beschriebenen Art der Adressierung die drei höchstwertigen Bits der Anwenderadresse. Diese werden in den Bits 0 bis 2 abgelegt. Die Bits 3 bis 7 sind immer 0.

CV 15 – CV 16 Decoder Sperre

Entspricht den CVs 15 und 16 für Fahrzeugdecoder.

CVs 17 und 18 Gespiegelte Adresse

Spiegel der CVs 1 und 9 für Zubehördecoder in Anlehnung der CVs bei Fahrzeugdecodern, wobei immer ein Ausgangspaar adressiert wird. Die Bits 6 und 7 in CV 17 werden nur dann gesetzt, wenn Bit 7 in CV 29(541) = 0 ist, d.h. wenn der Zubehördecoder über eine Fahrzeugadresse angesprochen wird. Da Zubehördecoder nur 11 Adressbits haben, müssen bei gesetztem Bit 7 in CV 29(541) in CV 17 die Bits 3 bis 7 auf 0 sein.

CV 28 (540) Konfiguration der Zwei-Wege Kommunikation (RailCom)

CV 28 wird zur Konfiguration der Zwei-Wege Kommunikation des Decoders (RailCom) genutzt, wenn Bit 3 in CV 29 gesetzt ist.

- Bit 0 = Reserviert für künftige Nutzung
- Bit 1 = Freigabe Kanal 2 Daten und Acknowledge
- Bit 2-5 = Reserviert für künftige Nutzung
- Bit 6 = Freigabe Hochstrom-RailCom
- Bit 7 = Freigabe automatische Anmeldung (RCN-218 oder RailComPlus®)

Dabei bedeutet Bit = 0 = gesperrt und Bit = 1 freigegeben

Anmerkung: Falls der Decoder eine dieser Eigenschaften nicht unterstützt, so darf der Decoder nicht zulassen das entsprechende Bit zu setzen.

CV 29 (541) Decoder Konfiguration

- Bit 0-3 = Reserviert für künftige Nutzung
- Bit 3 = Freigabe Zwei-Wege Kommunikation (RailCom):  
0 = gesperrt, 1 = freigegeben
- Bit 4 = Reserviert für künftige Nutzung
- Bit 5 = Decoder Typ: 0 = Einfacher Zubehördecoder, 1 = Erweiterter Zubehördecoder
- Bit 6 = Methode der Adressierung: 0 = Adressierung des Decoders,  
1 = Adressierung des Ausgangs
- Bit 7 = Art der Ansteuerung:  
0 = Ansteuerung über Befehle entsprechend [RCN-212] (Fahrzeugdecoder),  
1 = Ansteuerung über Befehle entsprechend [RCN-213] (Zubehördecoder)  
Wenn Bit 7 = 1, dann darf der Decoder das höchstwertigste Bit der CV

Nummer nur bei der Programmierung ignorieren. Bei Nutzen dieser Eigenschaft wird die CV 513 zur CV1 etc. Decoder, die diese Umsetzung verwenden, müssen diese klar im Handbuch dokumentieren.

Anmerkung: Falls der Decoder eine dieser Eigenschaften nicht unterstützt, so darf der Decoder nicht zulassen das entsprechende Bit zu setzen.

#### CVs 31 und 32 Zeiger-Werte für erweiterten Bereich

Entspricht den CVs 31 und 32 für Fahrzeugdecoder.

#### CV 107 – CV 108 Erweiterte Herstellerkennung / Hersteller spezifische CVs

Entspricht den CVs 107 und 108 für Fahrzeugdecoder

## 4 CV-Tabelle für SUSI-Module

Die CVs für den SUSI-Bereich CV 897 bis CV 1024 sind in [RCN-602] dokumentiert.

## Anhang A: Verweise auf andere Normen

### A.1 Normative Verweise

Um diese Norm zu erfüllen, müssen keine anderen Normen eingehalten werden.

### A.2 Informative Verweise

Die hier aufgeführten Normen und Dokumente haben rein informativen Charakter und sind nicht Bestandteil dieser Norm.

[RCN-200] [RCN-200](#) Multiprotokollbetrieb Verhalten von Decodern und Zentralen

[RCN-211] [RCN-211](#) DCC Paketstruktur, Adressbereiche und globale Befehle

[RCN-212] [RCN-212](#) DCC Betriebsbefehle für Fahrzeugdecoder

[RCN-213] [RCN-213](#) DCC Betriebsbefehle für Zubehördecoder

[RCN-214] [RCN-214](#) DCC Konfigurationsbefehle

[RCN-217] [RCN-217](#) RailCom – DCC-Rückmeldeprotokoll

[RCN-218] [RCN-218](#) DCC-A – Automatische Anmeldung

[RCN-226] [RCN-226](#) DCC Spezialwerte zur Konfiguration

[RCN-227] [RCN-227](#) DCC Erweiterte Funktionszuordnung

[RCN-602] [RCN-602](#) SUSI-Bus Konfigurationsvariablen

[S-9.2.2] NMRA: [S-9.2.2](#) DCC Configuration Variables

[S-9.2.2 Anhang A] NMRA: [S-9.2.2 Appendix A](#) DCC Manufacturer ID codes

## Anhang B: Historie

Datum	Kapitel	Änderungen gegenüber der jeweils vorhergehenden Version
26.11.2023	2 / 2.1 2.1 3.1	CVs 513 – 768 jetzt herstellerspezifisch Definition CV 20 für lange Mehrfachtraktionsadresse CVs 21 und 22: Funktionen reagieren nie gleichzeitig auf Basis- und Mehrfachtraktionsadresse Erweiterung CV 22 für die Funktionen F13 bis F28 Festlegung der Bits in den CVs 107 und 108 Gleiche Werte in CV 1 & 9 für Anwenderadresse 1 (wie in [RCN-213])
23.07.2023	2 2 – 3.1 2.1 3 & 3.1	Folgende CVs wurden als verpflichtend (M) markiert: 2, 3, 4, 5, 17 und 18 CV 7 und 8 jetzt "Wert unveränderbar" statt "Nur Lesen". Herstellerkennung statt Hersteller Identifikation CV 12 Text angepasst, da zukünftig in Übereinstimmung mit der NMRA Erweiterter Text zu CVs 15 und 16 und CV 15 = 255 zum freischalten aller Decoder 12 (statt 16) Bit Herstellerkennung in den CVs 107 und 108 Nähere Spezifikation für die CVs 15 und 16 Ergänzung der SUSI Konfigurationsvariablen (Verweis auf [RCN-602]) CVs 15, 16, 107 und 108 auch für Zubehördecoder
31.06.2022	2.1 3	Ergänzung der Datenräume für [RCN-218] bis Datenraum 7 Einige CVs für Zubehördecoder nicht mehr verpflichtend CVs ab 513 als gespiegelte CVs ab 1 nur noch „zulässig“.
12.12.2021	2.1	Belegungen der Indizierten Seiten ergänzt und in einer Tabelle zusammengefasst.
10.05.2019	3.1	Bits 0 und 2 in CV 28 gestrichen bzw. als reserviert markiert.
02.12.2018	2 2.1 2.1 2.1	Redaktionell: Erläuterung „Wertebereich“ der CV-Tabelle und Beschreibung der CVs 17 und 18 für Fahrzeug- und Zubehördecoder. CV #28 Festlegung an [RCN-217] angepasst Neue Werte für CV96 entsprechend der neuen RCN-227
22.07.2018	2.1 2.1 2.1 3 & 3.1	Beliebige Werte in CV1 für andere Protokolle, DCC ggf. gesperrt Lange Adresse 0 in den CVs 17 und 18 explizit verboten. Zuordnung der über die CVs 31 und 32 erreichten Seiten zu den CVs 1 bis 1024, Reservierung von 2 über die CVs 31 und 32 reservierten Seiten CVs 17 und 18 für Zubehördecoder
31.07.2016	Alle	Erster Entwurf

Copyright 2023 RailCommunity – Verband der Hersteller Digitaler Modellbahnprodukte e.V.